

## Brugsanvisning til Luksus Massagestolen

### Indhold

<b>Sikkerhedsanvisninger</b>	<b>side 1</b>
<b>Opstilling</b>	<b>side 3</b>
<b>Produktbeskrivelse</b>	<b>side 4</b>
<b>Brugsanvisning</b>	<b>side 5</b>
<b>Brug</b>	<b>side 6</b>
<b>Vedligeholdelse og rengøring</b>	<b>side 8</b>
<b>Når der opstår fejl</b>	<b>side 9</b>

### Sikkerhedsanvisninger side 1

Læs brugsanvisninger før i brugtagning og brug maskinen korrekt.

#### Advarsel

- A. Følgende patienter burde kontakte deres læge før brug af denne massagestol:  
Ondartet tumor, gravide kvinder, kvinder der har menstruation eller høj feber, akut sygdom, osteoporose, eller akut rygrads problemer, hjerte sygdom, blod circulationsproblemer i benene, patienter i behandling og folk med psykisk sygdom, børn og folk med pacemaker eller andre medicinsk elektroniske udstyr.
- B. Hvis stolen går i stå, eller der er andre defekter, skal stolen slukkes med det samme og den skal returneres til sælgeren til reparation.
- C. Tjek for skader på puden før brug. Returnerer stolen til sælgeren hvis der er 4 skader.
- D. Lade være med at bruge flere volt end anbefalet i tilfælde af brand eller elektrisk stød.
- E. Stolen må ikke bruges hvis stikkontaktet eller den elektriske ledning er beskadiget, eller om stikkontakten er løs.
- F. Man må ikke skade den elektriske ledning ved at bøje, række, strække, spænde eller krølle den. Tunge objekter må ikke placeres på den.
- G. Hvis den elektriske ledning eller stikkontakter er skadet, må man ikke selv reparere dem. Kontakt distributør med det samme for reparationer.

- H. Stolen skal placeres på en jævn overflade.
- I. Må ikke anvendes på badeværelset eller andre våde rum.
- J. Kun firmaets egne teknikere må reparere massagestolen.
- K. Hvis man får det dårligt ved brug, stop med det samme og kontakt lægen.
- L. Sluk for strømmen efter brug.

## **Attention side 2**

- A. Tag stikket ud af kontakten når stolen er ikke i forbrug.
- B. Ved vedligeholdelse, må man ikke tage stikken ud med våde hænder i tilfælde af elektrisk stød eller skader.
- C. Stolen må ikke bruges samme med andre maskiner.
- D. Må ikke anvendes til terapeutisk formål.
- E. Hold forreste del af stikken, når man trækker stikken ud. Hæv ikke i den elektriske ledning.
- F. Må ikke bruges i nærheden af åben ild, og man må ikke ryge i stolen.
- G. Man må ikke anvende en elektrisk tæppe, når stolen er i brug.
- H. Man må ikke prikke i produktets materialer.
- I. Benzin og pesticider må ikke anvendes på overfladen for ikke at ødelægge læderet.
- J. Sid ikke på stoleryggen, håndtag eller benene for at undgå skader eller fejlfunktioner.
- K. Man må ikke skubbe eller trække hjulet over trægulve eller gulvtæpper, for ikke at skade hjulet eller overfladen.
- L. Brug ikke lige efter man har spist, i tilfælde af ubehag.
- M. Man må ikke sidde i stolen eller lægge ting i den mens den flyttes for at undgå skader eller sammenbrud.
- N. Stolen skal kun bruges af én person ad gangen for at undgå skader eller sammenbrud.
- O. Når stolen er i brug skal hovedet være på hovedpuden og ikke hvor fødderne skal være.
- P. Installeres med jordforbindelsen for at undgå elektrisk stød.
- Q. Tag stikken ud efter brug.

## **Forberedelser før forbrug side 3**

### **Installation**

Der skal være en sikker afstand rundt om massagestolen. Afstanden mellem den højeste og laveste punkter af stolens ryg skal være mere end 50cm. Afstanden mellem den højeste og laveste punkt af benene skal være større end 15cm.

### **Gulv beskyttelse**

Bunden af massagestolen kan ødelægge gulvet. Gulvet kan beskyttes ved at lægge et stykke tæppe under stolen.

### **Omgivelserne**

Placerer ikke stolen i våde omgivelser, f. eks. et badeværelse, i tilfælde af at vanddamp fremmer elektrisk udladning.

### **Jordforbindelse**

Denne type massagestol bruger stik med tre ben så der er god jordforbindelse for at undgå elektrisk stød ved brug.

### **Flytning af stolen**

Sæt ryggen til højeste position, sæt betjening og stikken på sædet, sikrer alle ledninger er væk fra gulvet, hold fast i ryggen af stolen og træk stolen på hjulene.

## **Funktioner og delenes navne side 4**

Stolens udseende

1. Hoved dekompression.
2. Skulderens gasmaske massage.
3. En ryglæn pude.
4. Armlæn.
5. Den flytbare remskive.
6. Fod akupressur.
7. Fod airbag massage.
8. Ben airbag massage.
9. Balder airbag massage.
10. Arm airbag massage.
11. Talje massage.
12. Hånd betjener

### 13. Nakke massage.

#### **Betjeningsvejledning side 5**

1. Tryk på den røde "on/off" knap for at starte/slukke maskinen.
2. Tryk på "auto" knappen for at sætte maskinen automatisk i gang.
3. Tryk på "kneading" knappen for at sætte æltning i nakken i gang.
4. Tryk på "massage" knappen for at sætte massage i nakken i gang.
5. Tryk på "mode" knappen for at ændre retningen.
6. Tryk på "speed+/speed-" for at ændre hastigheden.
7. Tryk på "back" og "kneading" knapper samtidig for ryg massage.
8. Tryk på "airpressure" knappen for at starte alle på samme tid.
9. Tryk på "buttock" knappen for at starte balder massage.
10. Tryk på "arm" knappen for at starte arm massage.
11. Tryk på "leg" knappen for at starte ben massage.
12. Tryk på "shoulder" knappen for at starte skulder massage.
13. Tryk på "power +/power-" knapper for at justere lufttryk.
14. Tryk på "heating" knappen for at ændre varmfunktionen.
15. Tryk på "Back up " knappen for at rejse ryglænet.
16. Tryk på "back down" knappen for at ryglænet går ned.

#### **Brug af stolen side 7**

##### **Tænd for maskinen**

Sæk stikken i jordforbundet stikkontakt.

Tænd for maskinen (til højre for neden).

##### **Tids indstillinger**

Tiden til massagefunktionen vises på LCD skærmen ved nedtælling. Når nedtællingen afsluttes stopper alle massagefunktioner. Massagestolen stiller sig tilbage til den oprindelige stilling. Hvis ikke du indstiller tiden vil massagen vare 20 minutter. Tiden kan ændres når som helst. Der er tre muligheder: 10 minutter, 20 minutter og 30 minutter.

##### **Justering af ryglænet ned**

Tryk på ned knappen til ryglænet, som derved vil gå ned gradvis, når den er i den ønskede den vinkel, slippes knappen. Ryglænet vil stoppe automatisk når den når den laveste position.

### **Justering af ryglænet op**

Tryk på op knappen, og ryglænet vil rejse sig til den ønskede vinkel. Ryglænet stopper automatisk når den når det højeste punkt.

### **Vedligeholdelse side 8**

Rådgivning: ved vedligeholdelse. Tag ikke stikket ud med våde hænder for at undgå elektrisk stød.

#### **Rengøring**

Af stellet: brug en tør bomuld klud dyppet i et neutralt rengøringsmiddel for at rengøre plastik, rør og armlænet. For at undgå skader, revner eller misfarvning undgår brug af alkohol eller andre ætsende opløsningsmidler.

Af betjenings kontrollen: brug en tør klud og ikke våde klude for at undgå vand i betjenings kontrollen.

Af puden: tør af som med stellet og tør den i en vel ventileret rum.

Opbevar stolen i et tør rum, uden direkte sollys, væk fra ovn eller ildsted. Dæk den til når den ikke bruges.

Tjek stolen hvert år. Lugt af forbrænding: tilsat strømmen eller at to eller flere ledninger rører hinanden. Fjern ledningen fra stikkontakten og kontakt firmaet.

### **Når der opstår fejl side 9**

Symptomer	Tjek her	Hvad gør jeg
Ubevægelig	Er strømmen sluttet til? Er knappen ved håndlænet tilsluttet?	Tilsæt stikken i stikkontakten. Tilslut den.
Stolen går i stå	Rammer dele af stolen væggen? Er man for tung?	Sluk for maskinen og flyt de
Stolen bevæger sig ikke op/ned	Er strømmen tilsluttet? Rammer stolen væggen?	Tjek den. Flyt stolen.
Ingen display i LCD	Er sikringen sprunget?	Udskift den

**Advarsel:** hvis maskinen stadig ikke virker efter ovennævnte undersøgelser sluk for den og kontakt firmaet og få den repareret.

Kun firmaets personale må reparere maskinen for at undgå personlige skader eller skader på produktet.